

Gentile cliente, la informiamo che la fotocellula che forniamo è già impostata e funzionante ma in caso di anomalia seguire la procedura sottoelencata.

Per regolare la distanza di detenzione

- 1) Staccare l'alimentazione della corrente al modulo
- 2) Attendere qualche secondo e riallacciare la corrente al modulo
- 3) Mettete una mano davanti al modulo a meno di 5 cm mentre il led rosso posto all'interno lampeggia
- 4) Quando il led rosso resta illuminato fisso mettetevi davanti alla distanza corretta di lavoro desiderata.
- 5) Attendere che il led rosso si spenga prima di uscire dalla zona di detenzione.
- 6) Una volta che il led si è spento la distanza resta in memoria.

Per non modificare la regolazione quando si sostituisce la pila, basta non mettere nulla a 5 cm dalla zona di rivelazione al momento dell'accensione, per tutto il tempo che la spia rossa lampeggia.

Osservazione: il trattamento digitale del segnale garantisce una precisione \pm o meno del 20% della portata